

Lakier podkładowy do podłóg drewnianych

PALL-X ZERO BASE

Wodny, jednoskładnikowy podkład do nakładania wałkiem, niezawierający rozpuszczalników, zapewniający najwyższą jakość powietrza w pomieszczeniach

NADAJE SIĘ DO:

- ▶ Szlifowanych parkietów i podłóg drewnianych
- ▶ Podłóg drewnianych na ogrzewaniu podłogowym



ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ Zapewnia równomierny, jasny wygląd
- ▶ Wysoka niezawodność podczas obróbki, nawet w przypadku silnie chłonnego drewna
- ▶ Ogranicza do minimum klejenie boczne
- ▶ Nie zawiera rozpuszczalników
- ▶ Zgodny z normą TRGS 617
- ▶ Uszczelnienie na bazie wody, bezrozpuszczalnikowy
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania:	5 l
Okres przechowywania:	co najmniej 12 miesięcy
Zużycie:	ok. 100 ml/m ²
Wydajność:	ok. 10 m ² /litr
Idealna temperatura stosowania:	w temperaturze pomiędzy 18 -20°C i przy względnej wilgotności powietrza od 35 - 65%
Kolejne warstwy:	po ok. 2 godzinach*

*w temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 50%

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnia, która ma być pokryta lakierem podkładowym musi być czysta, sucha, bez zabrudzeń oraz przeszlifowana zgodnie z uznanymi regułami techniki.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przed użyciem pojemnik musi osiągnąć zalecaną temperaturę pokojową (20°C) i należy NIM dobrze wstrząsnąć. Następnie zawartość należy przelać do czystego wiadra PALLMANN.
2. Nałożyć równomierną i grubą warstwę PALL-X ZERO BASE na podłoże za pomocą WAŁKA DO LAKIERÓW WODNYCH11MM/25CM.
3. Zagruntowaną powierzchnię można pokrywać kolejną warstwą po około 2 godzinach.
4. Podkład należy pokryć kolejną warstwą uszczelniającą w ciągu 24 godzin.
5. Po użyciu narzędzia należy umyć wodą.



WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18 - 25°C i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność względna powietrza skracają czas schnięcia.
- ▶ Wiele gatunków drewna egzotycznego, takich jak np. drewno tekowe, ipe lapacho lub wenge, a także drewno drzew iglastych, zawiera składniki (np. tzw. inhibitory, żywice lub wtrącenia mineralne), które mogą powodować istotne spowolnienie procesu schnięcia, trudności w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność i zupełnie różne właściwości takich gatunków drewna należy zawsze zwrócić się z zapytaniem o możliwość zastosowania preparatu oraz wykonać próbę przydatności.
- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40° C.
- ▶ Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość.
- ▶ Zasadniczo nie zaleca się nakładania więcej niż 2 warstw lakieru w ciągu jednego dnia.
- ▶ Nie wolno szlifować powierzchni zagruntowanych lakierem podkładowym.
- ▶ Obowiązujące lub zalecane do przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18 356 „Roboty przy układaniu parkietów”.

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Uszczelnienie wodne, bez rozpuszczalnika. Nadaje się jako substytut do wysoko parabolitowych środków do czyszczenia powierzchni na bazie silnych rozpuszczalników. Podczas stosowania należy zasadniczo używać kremów ochronnych a także zadbać o dobrą wentylację pomieszczenia. Po utwardzeniu bezwonny, ekologicznie i fizjologicznie nieszkodliwy.

USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego można poddać recyclingowi. Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.